

## **Manuel utilisateur AXIWI® AT-350 - Communication bidirectionnelle (duplex) pour 6 personnes**

Avec le système de communication AXIWI, vous devez configurer 1 unité en tant que 'master' (Maître). Les autres unités (maximum 5 à la fois) doivent être configurées en tant que 'submaster' ou suiveur (follower), selon si vous souhaitez parler en continu ou occasionnellement.

En tant que 'submaster', votre fonction de parole est toujours activée.

En tant que 'follower' (suiveur), vous devez activer et désactiver manuellement votre fonction vocale.

Afin de configurer le système de communication AXIWI, vous devez effectuer les étapes d'installation suivantes.

### **Avant de commencer, branchez d'abord les casques**

#### **Configurer en tant que master « maître »**

1. Appuyez sur le bouton d'augmentation du volume **▲** et maintenez-le enfoncé.
2. Appuyez ensuite sur le bouton « on/off » (environ 1 à 2 secondes) tout en appuyant sur le bouton d'augmentation de volume **▲** en même temps.
3. L'unité AXIWI est configurée en mode master «Maître». La lettre «M» apparaît en haut à gauche de l'écran d'affichage.

#### **Configurer en tant que submaster**

1. Appuyez sur le bouton de réduction du volume **▼** et maintenez-le enfoncé.
2. Appuyez ensuite sur le bouton « on/off » (environ 1 à 2 secondes) tout en appuyant sur le bouton de réduction du volume **▼** en même temps.
3. L'unité AXIWI est configurée en tant que submaster; la fonction de parole de l'unité AXIWI est activée en permanence.

#### **Configurer en tant que follower « suiveur »**

1. Appuyez sur le bouton « on/off » (au moins 2 secondes). L'unité AXIWI est configuré en tant que follower « suiveur » ;
2. Avec le bouton de parole à l'avant, la fonction de parole peut être activée et désactivée. Appuyez brièvement sur le bouton de parole pour activer (et à nouveau) pour désactiver la fonction de parole.
3. Lorsque la fonction vocale est activée, un microphone apparaît à l'écran.

#### **Réglage de la fonction vocale**

1. Appuyez brièvement sur la touche «Parler»
2. Après avoir appuyé sur la touche «Parler», un symbole de microphone apparaît sur l'affiche. Vous pouvez désormais vous connecter de cet appareil sur n'importe quel autre appareil pour parler sur le même canal. Vous entendrez également une voix qui dit "Talk".

#### **Désactivation de la fonction vocale**

1. Appuyez brièvement sur la touche « Parler »
2. Après avoir appuyé sur la touche « Parler », le symbole du microphone sur l'affiche disparaît. L'appareil est maintenant en fonction « listen only ». A partir de maintenant vous pouvez uniquement connecter avec d'autres appareils qui ont activés la fonction vocale 'écoutez'. Vous entendrez également une voix qui dit « talk off ».

#### **Changer de mode**

Appuyez brièvement sur le bouton M. Le canal clignotera. Avec le bouton haut **▲** ou bas **▼**, vous pouvez changer votre mode de configuration. Confirmez le canal avec le bouton M.

#### **Chargement de l'appareil AXIWI**

1. L'appareil peut être chargé à l'aide d'un câble USB vers micro USB. Branchez le câble dans la prise se trouvant au-dessus du bouton de volume. Le voyant sur le dessus de l'appareil (à côté de l'antenne) s'allume en rouge.
2. Si le voyant sur le dessus de l'appareil est vert, la charge est terminée. Il est recommandé de débrancher le câble pour rompre le processus. Temps de charge d'une batterie vide : environ 2 heures.